

1.

Platzieren Sie die Powerbank am besten neben der Kasse oder an einem Ort wo Sie immer wieder vorbei kommen. So sparen Sie sich das aufwändige Suchen.



2.

Diebstahl: Die Powerbanks können **nicht** ohne Basisstation aufgeladen werden! Um aber trotzdem den Diebstahl zu verunmöglichen, empfehlen wir die Programmierung einer Taste auf Ihrem Kassensystem. (Bsp. Tisch 15 hat : 1 Kaffee, 2 Gipfeli, 1 Powerbank) so können Sie die Powerbank jeweils beim Einkassieren gleich wieder mitnehmen.

3.

Haben Sie die richtigen Kabel? Andere Kabel werden NICHT empfohlen. Unsere 3 in 1 Kabel sehen wie folgt aus:



4.

Ein Set besteht immer aus 4 Komponenten:



BASIS

1X



3 in 1 KABEL

Anzahl je nach
Setgrösse

POWERBANK

Anzahl je nach
Setgrösse

NETZTEIL

1X